

取扱説明書 サークルゲート キッズパーク・ペットパーク

(Park A Kid)

設置の際は、必ず取扱説明書の指示に従っておこなってください。

▲ 警告

- 暖炉や暖房機器から離してご使用ください。
- 製品を改造して使用しないでください。
- 間違った設置は危険です。ご注意願います。

- この製品はヨーロッパ EN 基準 1930:2011 に従っています。
- この製品は 0-2 歳までを想定して作られています。しかしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようお願いいたします。
- 製品のそばに足場になるようなもの等を置かないでください。よじ登ったりそれにより怪我や窒息等の重大な危険に陥る可能性があります。
- この製品は事故を完全に防止するものではありません。絶対にお子様を一人にしないでください。
- 安全の為に、必ず正しく閉まっており、またロックされていることを確認してください。
- この説明書の指示に従って設置され正しい機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。
- 部品がすべて正しく取り付けられているか確認ください。
- 部品が不足していたり、壊れている状態、あるいは消耗が激しい部品がある場合は、製品の使用はおやめください。
- 製品には純正の部品を使用してください。
- メーカーの承認を得ていない装飾品は使用しないでください。
- この製品は金属製です。
- 温かい石鹸水、または濡らした布でのみ掃除してください。研磨洗浄剤または漂白剤は使用しないでください。
- 同梱のマットは 40 度以下のぬるま湯で洗濯が可能です。
- マットに色が余分に残っている場合もあります。使用前に一度洗濯ください。また他のものと一緒に洗濯すると色落ちの可能性もあります。ご注意ください。
- マットは回転乾燥機には絶対に入れないでください。
- 製品を部屋の間仕切りやハースゲートとして利用する場合は必ず別売りの壁固定金具と一緒に使用ください。

* その他不明点等はお購入いただきました店舗様に直接お問い合わせください。

サークルゲート キッズパーク・ペットパーク





Parts list

BabyDan®
city


Baby Dan A/S
Niels Bohrs Vej 14
DK-8670 Låsby
Denmark

Tel +45 86 95 11 55
Fax +45 86 95 15 91


www.babydan.com
info@babydan.com




①




②




3




4



5




6



7

d x 5



8

